



TOUTES LES OPÉRATIONS DE RÉGLAGE SE FONT A PARTIR DE L’AFFICHAGE NORMAL DE VOTRE MONTRE

1 - RÉGLAGE HEURE

(position heure, minute, seconde)

Maintenir A ► secondes clignotent

Appuyer C ► régler secondes

Appuyer B ► heures clignotent

Appuyer C ► régler les heures

Continuer la même opération pour les minutes, mois, dates, jours et circuit 12 ou 24h

Appuyer A ► retour affichage

2 - CHRONO

Appuyer B ► chrono s’affiche

Appuyer C ► départ

Appuyer C ► arrêt

Appuyer A ► remise à zéro

Appuyer B ► retour affichage

TEMPS INTERMÉDIAIRE

Appuyer C ► départ

Appuyer A ► arrêt (temps intermédiaire)

Appuyer A ► retour au chrono

Appuyer C ► arrêt

Appuyer A ► remise à zéro

Appuyer B ► retour affichage

3 - ALARME

Appuyer B ► presser 2 fois

Maintenir A ► heures clignotent

Appuyer C ► régler heures

Appuyer B ► minutes clignotent

Appuyer C ► régler minutes

Appuyer B ► pour choisir l’alarme (dans le 1^{er} ou le 2^d fuseau horaire t1 ou t2)

Appuyer A ► Arrêt du réglage

Appuyer C ► pour armer ou désarmer

l’alarme et le carillon horaire (les sigles apparaissent)

Appuyer B ► retour affichage normal

4 - COMPTE À REBOURS

Appuyer B ► presser 3 fois

Maintenir A ► heures clignotent

Appuyer C ► régler heures

Appuyer B ► minutes clignotent

Appuyer C ► régler minutes

Appuyer B ► secondes clignotent

Appuyer C ► régler secondes

Appuyer A ► Arrêt du réglage

Appuyer C ► départ du compte à rebours

Appuyer B ► retour affichage normal

5 - 2^{ème} FUSEAU HORAIRE

Appuyer B ► presser 4 fois

Maintenir A ► heures clignotent

Appuyer C ► régler heures

Appuyer B ► minutes clignotent

Appuyer C ► régler minutes

Appuyer A ► arrêt réglage

Appuyer B ► retour affichage normal

IMPORTANT : les secondes du 2^{ème} fuseau horaire ne se règlent pas et les minutes se règlent par tranche de 30 minutes. (Pour les pays n’ayant pas un décalage entier avec le temps universel coordonné)

6 - LUMIÈRE

Presser D ► lumière électroluminescente