



## TOUTES LES OPERATIONS DE REGLAGE SE FONT A PARTIR DE L’AFFICHAGE NORMAL (Heure, minute, seconde)

### 1- REGLAGE DE L’HEURE

- Appuyer B ► presser 3 fois, les secondes clignotent
- Appuyer C ► régler les secondes
- Appuyer D ► presser 1 fois, les minutes clignotent
- Appuyer C ► régler les minutes
- Appuyer D ► presser 1 fois, l’heure clignote
- Appuyer C ► régler l’heure
- Continuer pour régler la date, le mois et le jour.
- Appuyer B ► presser 1 fois, retour à l’affichage normal

### 2- CHRONO

- Appuyer B ► 1 fois chrono s’affiche
- Appuyer C ► départ
- Appuyer C ► arrêt
- Appuyer D ► remise à zéro

#### Temps intermédiaire

- Appuyer C ► départ
- Appuyer D ► arrêt (lecture temps intermédiaire)
- Appuyer D ► retour au chrono
- Appuyer C ► arrêt
- Appuyer D ► remise à zéro
- Appuyer B ► retour à l’affichage normal

### 3- ALARME

- Appuyer B ► presser 2 fois (l’heure alarme clignote)
- Appuyer C ► régler l’heure
- Appuyer D ► presser 1 fois, les minutes clignotent
- Appuyer C ► régler les minutes
- Appuyer B ► retour à l’affichage normal
- Pour armer ou désarmer l’alarme, maintenir D pressé puis appuyer sur C (sigle A)

### 4- CIRCUIT 12 OU 24 H

- Lors du réglage de l’heure de votre montre, faites défiler les chiffres.
- Quand la lettre H apparaît sur l’afficheur, vous êtes en circuit 24H.

### 5- BIP HORAIRE

- Pour armer ou désarmer le Bip horaire, tenir D

enfoncé puis presser sur B (sigle cases noires au-dessus des jours).

### 6- LUMIÈRE

- Appuyer A.