



- B ► presser, les minutes apparaissent
- A ► presser, régler les minutes par tranche de 30 minutes
- B ► presser, retour à l'affichage du deuxième fuseau
- A ► presser, retour à l'affichage permanent
- A ► consulter la date et le mois
- A ► presser 3 fois, consulter le deuxième fuseau
- C ► lumière

## REGLAGE DE L'HEURE, DES MINUTES, DU MOIS ET DE LA DATE

- B ► presser 2 fois, le mois apparaît
- A ► presser, régler le mois
- B ► presser, date apparaît
- A ► presser, régler la date
- B ► presser
- A ► presser, régler l'heure
- B ► presser
- A ► presser, régler les minutes
- B ► presser, retour à l'affichage permanent

## REGLAGE DU DEUXIEME FUSEAU HORAIRE

- A ► presser 3 fois, le deuxième fuseau apparaît
- B ► presser, l'heure apparaît
- A ► presser, régler l'heure